

Montageanleitung

Flexy Bodenlüfter Single
Art.-Nr. 337112059



Herzlichen Glückwunsch – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von uns entschieden!

Bei der Montage und Positionierung des Flexy - Bodenlüfter DUO sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehörigen Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korrosion und Entfernen der Späne etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

Änderungen bzw. Umbauten, die das Grundkonzept und die Sicherheit beeinflussen, dürfen nicht ohne Absprache mit der FES Innovations GmbH vorgenommen werden.

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

VAN Systeme
by 

Inhaltsliste:

#	Bezeichnung	Anzahl
1	Bodenlüfter Abdeckplatte 	1x
2	Bodenlüfter-Ausströmer 	1x
3	Blechschraube A2 3,9x25 	1x
4	Spanplattenschraube A2 4,0x12 	4x

Systeme
by 

Achtung

Bitte überprüfen Sie den Liefer-
umfang auf Vollständigkeit.



Schritt 1

Benutzen Sie die Abeckplatte als Bohrschablone und zeichnen Sie die Löcher zum bohren ein.

Schritt 1



Schritt 2

Anschließend bohren Sie ein Loch vor.

Schritt 2



Schritt 3

Anschließend schneiden Sie mit einer Lochsäge ein Loch mit $\varnothing 86,00$ mm in die Bodenplatte.

Verwenden Sie hierzu das vorgebohrte Loch.

Schritt 3



Schritt 4

Der vorgenommene Ausschnitt sollten mit Korrosionsschutz behandelt werden.

Schritt 4



Schritt 5

Anschließend sollten das Loch mit Karosseriedichtmasse abgedichtet werden.

Schritt 5



Schritt 6

Schrauben Sie die Abdeckplatte des Bodenlüfters Single mit den Bodenlüfter-Ausströmer mit der Schraube ③ zusammen und setzen Sie den Bodenlüfter Single anschließend in das ausgeschnittene Loch ein.

Achten Sie darauf, dass Sie die Lüftungsschlitze gegen die Fahrtrichtung ausrichten.

Schritt 6



Schritt 7

Verschrauben Sie den Bodenlüfter auf der Bodenplatte mit den Schrauben ④.

Schritt 7



Schritt 8

Im Anschluss versiegeln Sie den Bereich rund um den Bodenlüfter Single und bringen Sie Unterbodenschutz an.

Schritt 8



Wir legen viel Wert auf höchste Qualität.

Jeder Karton durchläuft eine Qualitätskontrolle, bevor dieser verschlossen wird. Somit sind Fehlteile fast auszuschließen.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Abweichungen kommen oder Sie sonstige Anregungen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Mail.

Mail: info@Fahrzeug-Systeme.de

Wir sind ständig auf der Suche nach neuem Bildmaterial. Sehr gerne können Sie uns nach erfolgter Montage Bildmaterial zukommen lassen. Idealerweise in digitaler Form auch per Mail.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!

Ihr FES – Team

VANSysteme
by 