

VANSysteme
by 

Montageanleitung

Flexy-Dachlüfter
Art.-Nr. 337112009



Herzlichen Glückwunsch – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von uns entschieden!

Bei der Montage und Positionierung des Flexy - Bodenlüfter DUO sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehörigen Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korrosion und Entfernen der Späne etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

Änderungen bzw. Umbauten, die das Grundkonzept und die Sicherheit beeinflussen, dürfen nicht ohne Absprache mit der FES Innovations GmbH vorgenommen werden.

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

VAN Systeme
by 

Inhaltsliste:

#	Bezeichnung	Anzahl
1	Dachlüfter Außenabdeckung 	1x
2	Dachlüfter Mittelteil 	1x
3	Dachlüfter Innenabdeckung 	1x
4	Blechschraube A2 4,8x38 	6x
5	Blechschraube A2 3,9x19 	8x

Systeme
by 

Achtung

Bitte überprüfen Sie den Liefer-
umfang auf Vollständigkeit.



Schritt 1

Im ersten Schritt werden die Bohrlöcher mit der FES B ohrschablone angezeichnet.

Schritt 1



Schritt 2

Als nächstes werden mit einem Ø 2,50 mm Bohrer die nötigen Bohrungen vorgenommen.

Schritt 2



Schritt 3

Die mittig befindlichen Bohrlöcher müssen beim der Verwendung einer Lochstanze vorgebohrt werden.

Schritt 3



Schritt 4

Die Ausschnitte für die Belüftungskanäle können mit der Lochsäge oder der Lochstanze vorgenommen werden.

Schritt 4



Schritt 5

Die vorgenommenen Ausschnitte sollten mit Korrosionsschutz behandelt werden.

Schritt 5



Schritt 6

Bohren Sie die vorhandenen Löcher des Dachlüfters auf Ø 4,00 mm frei.

Kürzen Sie die Belüftungskanäle des Dachlüfter bei Bedarf auf die nötige Länge.

Schritt 6



Schritt 7

Verwenden Sie Karosseriedichtmasse und montieren Sie anschließend den Dachlüfter auf dem Fahrzeugdach.

Schritt 7



Schritt 8

Anschließend kann das Mittelteil mit der Schraube ⑤ festgeschraubt werden.

Schritt 8



Schritt 9

Zum Schluss wird das Oberteil des Dachlüfters auf das Mittelteil mit der Schraube ④ geschraubt und das Unterteil kann auf das Mittelteil geschoben werden.

Schritt 9



Wir legen viel Wert auf höchste Qualität.

Jeder Karton durchläuft eine Qualitätskontrolle, bevor dieser verschlossen wird. Somit sind Fehlerteile fast auszuschließen.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Abweichungen kommen oder Sie sonstige Anregungen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Mail.

Mail: info@Fahrzeug-Systeme.de

Wir sind ständig auf der Suche nach neuem Bildmaterial. Sehr gerne können Sie uns nach erfolgter Montage Bildmaterial zukommen lassen. Idealerweise in digitaler Form auch per Mail.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!

Ihr FES – Team

VANSysteme
by 